

Mã hoá 16 màu I R G B Màu 0 0 Den 0 1 Xanh biển 0 Xanh lá cây 1 1 Xanh lam 0 Đỏ 1 Tim 0 Nâu 1 Trắng 0 Xám 1 Xanh biển nhat 0 Xanh non chuối 1 1 Xanh lam nhat 0 Đổ tươi 0 1 Tim sáng 1 1 1 0 Vàng 1 1 1 1 Trắng sáng


3. TỪ ĐIỀU KHIÊN VÀ KHỚI TẠO 8253

Thanh ghi từ điều khiến 8255





Nguyễn Văn Xuân



1 Đêm chủ

INT 14H, AH=0 Khởi tạo cổng COM INT 14H DX Số hiệu cổng COM: 0 COM1, 1 COM2... AH=3 Đọc trạng thái cổng COM AL Tham số: DX: Số hiệu cổng COM (0-COM1, 1 COM2...) AH: Trang thái cổng D7, D6, D5 Tốc đô baud: D7=0/1 Ghi tốt/Không tốt =110 tốc đô 4800, =111 tốc đô 9600 D4,D3: =01 bit bậc lẻ, 11 bit bậc chẵn D6=1: Thanh ghi dịch phát rỗng D2 Số bit dừng: 0=1 bit dừng, 1=2 bit dừng D5=1: Thanh ghi lưu gió trị phát rỗng D1, D0 Đô dài từ: 10-7 bit, 11-8bit D4=1: Phát hiện ngắt INT 14H, AH=1 Ghi ký tự tới cổng COM D3=1: Phát hiện lỗi đinh khung AL: Ký tự cần ghi D2=1: Phát hiện lỗi chẵn lẻ DX: Số hiệu cổng COM (0-COM1, 1 COM2...) D1=1: Phát hiện lỗi tràn INT 14H, AH=2 Đọc ký tư cổng COM D0=1: Dữ liêu sẵn sàng DX: Số hiệu cổng COM (0-COM1, 1 COM2...)



INT 10H, AH=0h: Đặt mode màn hình AL =Mode màn hình INT 10H, AH = 0Fh: xác định mode video hiện thời AL: Mode video INT 10H, AH = 2: đặt vị trí con trỏ DH = dòng, DL = cột INT 10H, AH = 09h: hiển thị ký tự với số lần lặp trong CX. AL=Mã ASCII CX=Số lần lặp INT 10H, AH = 0Eh: Hiển thị 1 ký tự AL=Mã ASCII INT 10H, AH = 13h: Ghi chuỗi

AL = 01h, $CX = S\hat{o}$ ký tư

BL = Thuộc tính của chuỗi

DL,DH = Vị trí cột và hàng bắt đầu

ES:BP: Trỏ đến chuỗi cần ghi

INT 21H, AH=02h: hiến thị ký tự
DL=Mã ASCII
INT 21H, AH=01h: nhận 1 ký tự từ bàn
phím và hiễn thị ra màn hình
AL=Mã ASCII đọc
INT 21H, AH=09h: In xâu ký tự ra màn
hình (cuối xâu là ký tự \$)
DS:DX: địa chỉ xâu
INT 21H, AH=4Ch: Kết thúc chương

trình
INT 20H: Kết thúc chương trình
INT 16H, AH=00h: đọc 1 ký tự. AH
chứa mã quét, AL chứa mã ASCII

LPT. DX Số hiệu cổng LPT: 0 LPT1, 1 LPT2... INT 17H, AH=00h: Xuất 1 ký tự ra máy DX Số hiệu cổng LPT: 0 LPT1, 1 LPT2... AL: Mã ASCII ký tự cần xuất INT 17H. AH=02h: Đọc cổng trang thái DX Số hiệu cổng LPT: 0 LPT1, 1 LPT2... AH: Chứa trang thái Bit 0 1 = Time-out error Bit 1 Reserved Bit 2 Reserved Bit 3.1 = I/O error Bit 4 1 = Printer selected Bit 5.1 = Out of paper**Bit 6 1 = Acknowledgment from printer** Bit 7.1 = Printer not busy

INT 17H, AH=01h: khởi động cổng

INT 14H, AH=0 Khởi tạo cổng COM DX Số hiệu cổng COM: 0 COM1, 1 COM2... AL Tham số: D7, D6, D5 Tốc đô baud: =110 tốc đô 4800, =111 tốc đô 9600 D4.D3: =01 bit bâc lẻ. 11 bit bâc chẵn D2 Số bit dừng: 0=1 bit dừng, 1=2 bit dừng D1, D0 Đô dài từ: 10- 7 bit, 11-8bit INT 14H. AH=1 Ghi ký tư tới cổng COM AL: Ký tự cần ghi DX: Số hiệu cổng COM (0-COM1, 1 COM2...) INT 14H, AH=2 Đọc ký tư cổng COM DX: Số hiệu cổng COM (0-COM1, 1 COM2...) INT 14H AH=3 Đọc trang thái cổng COM DX: Số hiệu cổng COM (0-COM1, 1 COM2...) AH: Trang thái cổng D7=0/1 Ghi tốt/Không tốt D6=1: Thanh ghi dịch phát rỗng D5=1: Thanh ghi lưu gió tri phát rỗng D4=1: Phát hiện ngắt D3=1: Phát hiện lỗi định khung D2=1: Phát hiện lỗi chẵn lẻ D1=1: Phát hiện lỗi tràn D0=1: Dữ liệu sẵn sàng